



Dimension BxL	Art.nr.
100 mm x 25 m	0875 070 100
150 mm x 25 m	0875 070 150

Tekniske data

Materiale	Flis m. dampbremsende mellemlag. Butyl samt klæber.
Diffusionsmodstand	>50 m
Fleksibilitet	≤5 mm
Brandklasse DIN 4102	B2
UV – bestandighed	8 måneder
Temperaturbestandighed	Fra -40 °C til 80 °C
Bearbejdningstemp.	Fra 5 °C til 80 °C
Lagerholdbarhed	12 måneder ved 20 °C

Würth Vinduesmembran

Dampbremsende membran til indvendig tætning mellem f.eks. vindueskarm og bagmur. Erstatte brugen af fugemateriale samt tid til fugearbejde, i én hurtig og enkel arbejdsang.

Samtidig anvendelse af Würth VKP-bånd til udvendig fugning sikrer diffusionsåbenhed, hvilket giver den nødvendige ventilation af underkonstruktionen, så risikoen for råd og svampedannelse minimeres.

Samtidig anvendelse af Würth DB2 dampbremse og Würth Wütöp vindspærre i træskeletbyggeri sikrer en tør og sund konstruktion.

Membranen anvendes ved vinduer, hvor der efterfølgende laves tilsætninger – "lysninger", eller hvor der pudses ind mod vindueskarmen.

Anvendelse

- Klæber på langt de fleste overflader såsom beton, mursten, træ og plast.
- Kan pudses over.
- Lufttæt og diffusionsbremsende.
- Testet ved MPA BAU HANNOVER i Tyskland efter DIN EN 1026 for lufttæthed.
- Ved fagmæssig korrekt montage overholdes alle krav om tæthed ved vinduer.
- Båndets fleksible zone optager op til 5 mm bevægelse. Derved kan båndet monteres uden hensyntagen til fugesbevægelse, blot denne ikke overstiger 5 mm pr. side.

Montagevejledning

Underlaget skal være tørt, støv- og fedtfri.

Ved stærkt sugende underlag anbefales det at grunde med Würth primer.

- 1) Beskyttelsesfilmen fjernes fra tapen og membranen monteres på vindueskarmen, så den starter ca. 10 cm fra 1. hjørne.
- 2) I hjørnerne laves en lille fold/sløjfe, der svarer til "fuge"-bredden mellem mur og vindue – typisk 12 mm – her trykkes folien sammen for at blive helt tæt.
- 3) Vinduet/døren monteres i murhullet - f.eks. med Würth AMO III karmskruer.
- 4) Beskyttelsesfilmen fjernes fra butylen. Herefter klæbes butylen fast på murværket eller dampbremsen, og presses godt til hele vejen rundt.